



#### ¿Qué son y cómo funcionan?




Instituto de Ingeniería Rural C.N.I.A. - Castelar




Una masa líquida (caldo de pulverización) se debe distribuir uniformemente sobre un objetivo.





#### COMPONENTES DE UN EQUIPO DE PULVERIZACION





#### ESQUEMA DE CIRCUITO HIDRÁULICO DE UN PULVERIZADOR









Diagrama general

#### Circuito John **Deere 4700**




E - Filtro de limpieza automática

F - Colector de presión




#### Circuito de pulverización






Circuito de carga (Mixer)






#### Circuito de Iimpieza












• Tanque de polietileno rotomoldeado.

- Características que debe reunir un tanque.
- \* Resistencia a la corrosión.
- \* Acabados interiores lisos.
- \* Esquinas redondeadas.
- \* Poseer una tapa hermética, una cuba de aspiración y un indicador de nivel.














- BOMBAS
- Se dividen en dos grupos:
- 1° Volumétricas ó de desplazamiento positivo (Pistón, rodillos, pistón membrana)
- 2° Dinámicas ó centrífugas.








Curvas típicas de las diferentes bombas








#### Bombas de desplazamiento positivo















#### Bombas de desplazamiento positivo

Características:

Caudales medios a bajos

Compatibles con el régimen de la toma


Requieren un acumulador volumétrico



Elevada eficiencia volumétrica y mecánica











Bomba centrífuga.

Características de bombas centrífugas

Elevados caudales

Alto régimen de trabajo

**Económicas** 

El caudal es altamente dependiente de la presión






- AGITADORES
- \* Mecánicos (tipo hélice impulsados por la T. de P.).
- \* Hidraúlicos (utilizan parte del caudal de la bomba).







El caudal de agitación mínimo deberá ser el 5% para líquidos y el 12.5 para polvos mojables del volumen total del tanque, más un 20% por problemas de desgaste





Agitador hidraúlico.

#### CAUDAL DE LA BOMBA PARA AGITACIÓN

- Caudal requerido para el botalón = L/Ha. x k./h x ancho botalón / 600
- Caudal requerido para la agitación: 5 % de volumen del tanque de 3000 L. para líquidos.
- Caudal restante: 20 % de incremento sobre la suma de los anteriores.
- Caudal total de la bomba: ???????





#### CAUDAL DE LA BOMBA PARA AGITACIÓN

Caudal requerido para el botalón:

• 60 l/ha x 22 km./h x 27 m. / 603 = 59.1 L/min.

• Caudal requerido para la agitación: 150 L/min.

• Caudal restante: 41.8 L/min.

Caudal total de la bomba: 251 L/min.





#### CAUDAL DE LA BOMBA PARA AGITACIÓN

Caudal requerido para el botalón =

L/Ha. x k./h x ancho botalón / 603

- Caudal requerido para la agitación: 12.5 % de volumen del tanque de 3000 L, para polvos mojables.
- Caudal restante: 20 % de incremento sobre la suma de los anteriores.
- Caudal total de la bomba: ???????



#### CAUDAL DE LA BOMBA PARA AGITACIÓN

Caudal requerido para el botalón:

• 60 l/ha x 22 km./h x 27 m. / 603 = 59.1 L/min.


Caudal requerido para la agitación: 375 L/min.

• Caudal restante: 86 L/min.

Caudal total de la bomba: 520 L/min.



- FILTROS.
- De aspiración.
- De línea.
- De pastillas.
- Mesh: Cantidad de alambres por pulgada lineal.
- A: Abertura del pasaje.
- Ø: Diámetro del alambre.









#### DIFERENTES TIPOS DE FILTROS



#### **FILTRO DE CARGA**











Filtro de malla con válvula antigoteo para pico







#### **ANTIGOTEO**






- COMANDOS.
- Permiten modificar:
- \* La apertura o cierre total.
- \* La presión de trabajo y el caudal "bruto" que entrega la bomba.
- \* El número de secciones del botalón.
























**Comandos Eléctricos** 











Comandos electrónicos



### Fórmulas incluídas en el software de las computadoras





- MANOMETROS.
- Permiten conocer la presión de trabajo.
- La escala está graduada en Bar, Kg / cm², Lb / in².
- Las equivalencias son: 1 Kg / cm<sup>2</sup> = 14,22 Lb / in<sup>2</sup> , 1 Bar= 1,019 Kg / cm<sup>2</sup> , 1 Bar= 14,5 Lb / in<sup>2</sup> .







# Componentes principales.

MANOMETROS.













# Componentes principales.

- PORTA PICOS.
- Alojan y posicionan las pastillas en la barra de pulverización.
- Existen para una sola pastilla o cabezales quíntuples.
- Poseen un sistema anti goteo.






## Selección de Pastillas de Pulverización

ESQUEMA DEL CIRCUITO HIDRÁULICO DE UN PULVERIZADOR









#### SISTEMA DE ESTABILIDAD DE BOTALÓN





### Estabilidad del Botalón









Autoguía Satelital

Banderillero Satelital

#### Sistemas autónomos



### Algunos problemas frecuentes.

### El Sistema no levanta la presión necesaria

- La bomba anda mal (muchas causas).
- Tenemos demasiado retorno en el sistema.
- Falta líquido en el tanque.
- Filtro de aspiración tapado.
- Obturación entre tanque y filtro aspiración.
- Falla la válvula reguladora de presión.
- Manómetro defectuoso (la presión sería correcta).
- Pastillas muy gastadas (= flujo a presión)





## Indicación irregular de la presión ("a los saltos").

• Hay aire en el sistema. Purgarlo.






### Diferencias de presión entre sectores del botalón.

- Filtros de línea tapados o semitapados.
- Falla en la válvula de apertura de algún sector.





# Botalón muy oscilante o muy rígido. • Regular el ajuste.







### Me sobra o me falta caldo de pulverización

- Velocidad incorrecta (ver sensor).
- Caudalímetro marca mal.
- Mal regulada la computadora.





### Un sector del botalón no pulveriza

- No abrimos la llave o tecla de paso.
- Filtro de línea tapado totalmente.
- Válvula de apertura falla (Válvula o conexiones, alimentación eléctrica, etc.)





### La computadora no marca velocidad

- Estamos parados.
- Falla sensor de velocidad. Verificar cercanía de los sensores magnéticos. Eventualmente cambiar sensor.
- Cables, alimentación, etc.





#### Poca agitación en el tanque.

- No me alcanza el caudal total de la bomba.
- Necesito colocar un agitador ( o varios).
- Rediseñar la llegada de los retornos.
- Ver válvula de regulación retorno. Puede fallar o estar trabada.







### **Muchas Gracias**